

1. Включаем ресивер, заходим в меню, кнопка «MENU» на пульте, открываем пункт «Системные установки». PIN код по умолчанию «0000».
2. В левой части открывшегося окна находим пункт «Заводские установки» и нажимаем кнопку «ОК».
3. Далее подтверждаем сброс настроек.
4. После полного сброса на экране появиться два пункта «Ручной поиск» и «Автоматическая установка». Выбираем ручной.
5. В меню ручного поиска выставляем:

Частота

522000

Скор. пер. данных

6750

Const.

Автомат.

Инверсия

Автомат.

Сеть

Нажимаем кнопку «ОК».

На частоте 522 МГц передается информация о всей сети ЦКТВ Краснотурьинска.

6. После пройдет поиск, и будут найдены программы. Нажимаем «ОК». Далее для выхода нажимаем «ОК» и подтверждаем запись, опять кнопкой «ОК».

7. После всего выходим из меню, кнопка «EXIT» на пульте и наслаждаемся.