

Ниже приведены общие параметры настройки телевизоров с поддержкой формата DVB-C.

Наименование меню и другие параметры зависят от конкретного производителя и модели телевизора.

Настройка телевизора

- Заходим в настройки телевизора и выбираем режим ручной или автоматической настройки.
- В появившемся подменю нужно выбрать тип подключения "Кабель", тип канала «Цифровой».
- Вводим параметры: частота - 522000 МГц, QAM, Модуляция - 256, символьная скорость - 6750.
- Включаем поиск каналов.

Для трансляции цифровых телеканалов используется 15 частот: 322 000, 338 000, 346 000, 354 000, 362 000, 442 000, 458 000, 474 000, 482 000, 490 000, 506 000, 522 000, 538 000, 570 000, 586 000.